

Leietaker må gjøre seg kjent med brannrutinene før lokalene kan benyttes. Det er leietakerens ansvar å følge brannrutinene. Tilsynsvakt bistår i en evakueringssituasjon.

HVIS DU OPPDAGER BRANN: VARSLE - REDDE - SLUKKE - EVAKUERE

VARSLER: Trykk inn nærmeste manuell melder (**RØD boks**) dersom du oppdager brann.
Ring brannvesenet tlf: 110

REDDE: Forsøk å redde ut personer som er i fare.

SLUKKE: Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Ikke utsett deg selv eller andre for fare.

LUKKE: Lukke dører og vinduer i ditt område.

EVAKUERE: Gå ut via nærmeste rømningsvei til avtalt møteplass på **ASFALTEN MELLOM KIRKEN OG HOVEBYGGET**. Trykk på KAC-boksen som er ved døra (**GRØNN boks**) dersom dørene ikke går opp.


VED UTLØST BRANNALARM: Evakuer ut ved å benytte nærmeste rømningsvei. Nærmeste rømningsvei er markert med markeringslys (grønne belyste skilt i taket). Rømningsplanen og orienteringsplan er også plassert ved alle ytterdører. Heisene **MÅ IKKE** benyttes. Gå til møteplass på **ASFALTEN MELLOM KIRKEN OG HOVEDBYGGET** og hovedbygget og bli der til nærmere beskjed blir gitt av brannvesenet. Leietaker har ansvar for å ha kontroll over alle som er til stedet, og møter brannvesenet når de ankommer skolen.



Manuell melder



KAC-boks



Nødlys – Markeringslys